

～カートリッジをご使用前に必ずお読みください～

純正カートリッジ(プリンター添付品以外)を一度ご使用後、当カートリッジを装着してください。
ご使用実績がない場合、トナー交換表示が解消されず印刷ができませんのでご注意ください。

本製品は、トナーカートリッジ交換後、液晶部に右の確認メッセージが表示される場合があります。
メッセージが表示されたら下記手順のとおり、確認メッセージを解除してご使用ください。
※このメッセージが出ている状態でも印刷は可能です。

純正でないトナーがセットされました。

確認

確認メッセージ解除手順

- ① 確認メッセージが表示されていることを確認します。
- ② <確認>ボタンを押します。
- ③ 右のメッセージに表示が変わります。
※ <印刷できます> ⇔ <非純正トナーがセットされています。>
が交互に表示されます。
このメッセージが表示されれば問題ありません。

純正でないトナーがセットされました。

確認



印刷できます

トナー

?

1

↓

補助メニュー

サプライ情報



非純正トナーがセットされています。

トナー

?

1

↓

補助メニュー

サプライ情報

△ ご注意 △

- ※ 誤作動を防ぐため、ご使用中のトナーカートリッジの交換はお控えください。
- ※ トナー残量が無くなると [トナー補給：トナーカートリッジを交換してください] が表示されプリンターが停止しますので、カートリッジ寿命までご使用いただけます。
- ※ トナーカートリッジ交換手前で [トナー残りわずか] が表示されますが、途中の残量は表示されません。早めに予備のカートリッジを準備することをお勧めいたします。